

Onderdelenlijst D368 / D398



01316 Worm-as met stuurketting en tandkrans



01400 Wiel 70 mm



01401 Vliegwiel 80 mm



01402 Stuur



01403 Stuur met stuurkolom



01436 Aggregaat



01454 Bandenset voor Stoomwalsen



01464 Tandwiel met aandrijfgedeelte



01466 Tandwiel groot met rondsel




01500 Olietopje met dopje



01513 Veerveiligheid M6x0,75



01520 Pakkingset M3-M6



01524 Stoomfluit voor wals & trekker



01540 Peilglas met afdichtingen Ø 27mm



01544 Afsluitring peilglas metaal Ø 27mm



01567 Schoorsteen D366 / D368 / D406 / D409

Onderdelenlijst D368 / D398



01575 Brandstoflade 80 mm



01587 Slede voor de brandstoflade



01627 Snaarwiel 14 mm



01629 Stelschroefje voor snaarwielen



01660 Ketel



01719 Afsluitkraan



01728 Cilinder bekleding




01729 Cilinder




01743 Stoomschuif 5 mm



01745 Zuiger 9 mm




01747 Drijfstang voor zuiger met borstschroef




01754 Schuif drijfstang met schroef




01758 Krukwang met borstschroef



01793 Koppeling



01795 Trekveer voor de besturing



01817 Stoomleiding 2-delig

Onderdelenlijst D368 / D398



01875 Nikkel dopje voor 4 mm as



01878 Nikkel dopje voor trekkerwiel



01881 Schoorsteen sokkel



01889 Excentrische schijf



01998 Dak zwart




01999 Wiel 100 mm



01850 Trechter 25 mm




Z81 Witabs Brandstof tabletten



Z80 Aandrijfsnaren 5 stuks - 25 cm



Z83 Stoommachine olie



Z82 Aandrijfsnaren 5 stuks - 50 cm



Z84 Wilesco Ontkalkvloeistof voor de ketel - 100ml